電脳学園 シナリオ I MSX版 「たいへん申し訳ありません」の マニュアル訂正*- ペモ* 追加です。

*** TT ***

■ 授業の始め方

A:マウスを選択した場合

操作は変わりませんがマウスはジョイスティックボートの1に接続してください。

B:キーボードを選択した場合

使用するキーは数字キーのみです。「何かキーを押してください」の時にも数字キーで答えてあげてください。また、数字キーはフルキー・テンキーどちらでもお楽しみいただけます。

C:ジョイスティックを選択した場合

PC-88シリーズのみとなっていますがもちろんMSXでも ジョイスティックが使えます。ポート1につなげてお楽しみくだ さい。

■ 授業の結果の保存

3,4:授業の途中でのセーブはできません。従ってこの二つの項目は、 見なかったことにしてください。

*** 追加 ***

- ★ 内蔵ソフトの立ち上がってしまう機種ではBASICを選択してくだ さい。
- ★ 内蔵ソフトの立ち上がってしまう機種でBASICを選択してもうま く立ち上がらない場合やBASICを選択できない機種では DEL キーを押しながら立ち上げてください。
- ◎ 一部の機種で使うマウスによっては本体との相性が悪く、立ち上げ直後に誤動作する場合があります。そのような症状が見られた場合にはもう一度マウスを接続しなおすか、ジョイスティックやキーボードなどでの操作をおすすめします。

